

Por favor lea este manual antes de empezar a usar la computadora portátil

No se recomienda instalar hardware adicional a su nuevo sistema hasta terminar su configuración inicial.

Preparación

Antes de configurar y utilizar su computadora personal, por favor lea las instrucciones de seguridad y funcionamiento.


1. Abra su equipo



2. Ajuste la pantalla de su equipo



3. Conecte el adaptador de corriente a su computadora y a un tomacorriente




4. Encendido



5. Descripción de componentes y puertos.

Vista frontal.




Vista lateral izquierda.



1. Pantalla.
2. Cámara web.
3. Indicadores LED.
4. Teclado.
5. Panel táctil.
6. Botones del panel táctil.
7. Compartimiento para unidad de almacenamiento.

Vista inferior.



Vista lateral derecha.




8. Puerto USB 3.0.
9. Conector de corriente.
10. Puerto Mini HDMI.
11. Ranura para tarjeta micro SD.
12. Conector para audífonos.
13. Puerto USB 3.0.


6. Usar Red de LAN inalámbrica para la Conexión de Internet.

Para habilitar / Deshabilitar la red inalámbrica siga los siguientes pasos:

1. Dar click en el ícono de Wi-Fi ubicado en la parte inferior derecha de su escritorio.



2. Se desplegará una nueva ventana, en la cual es necesario dar click en la opción de Wi-Fi para habilitar o deshabilitar las redes inalámbricas.



7. Precauciones.

Cuidados y recomendaciones

La siguiente información está orientada a que obtenga el mejor desempeño y una larga vida para su computadora portátil. Si necesita respuestas a preguntas técnicas o información más especializada marque al 52 (662) 10 90 807.

- Si decide mantener encendida su computadora portátil mientras usted no interactúe con ella se recomienda que active las opciones de protección de pantalla así como las funciones para el ahorro de energía.
- Si se daña un cable de corriente desconéctelo de inmediato.
- Desconecte los cables de la corriente si su equipo se expuso a la lluvia o a cualquier humedad excesiva.
- Desconecte los cables de la corriente si se le cayó el equipo o de alguna manera se le golpeó fuertemente.
- Desconecte los cables de la corriente siempre que limpie el equipo o se le realice un mantenimiento.

Sugerencias para la limpieza

- Antes de cualquier operación de limpieza su equipo debe estar apagado y de preferencia desconectado.
- No use líquidos en aerosol, solventes o abrasivos que puedan dañar el acabado de su computadora portátil.
- Trate de no derramar líquidos sobre su teclado ya que se puede dañar con cualquier cosa que deje residuos pegajosos.

Ambiente recomendado

Su computadora portátil puede tolerar más o menos la misma temperatura que considere cómoda para usted, pero no la exponga a la luz directa del sol, a la lluvia o a la humedad excesiva. Una ventilación adecuada es muy importante para extender la vida de su computadora portátil. Asegúrese de que existan claros de 10 a 15 cm tanto a los lados como en la parte posterior de su equipo.

Transportación de la computadora

Pudiera presentarse la necesidad de transportar el equipo, ya sea para hacer válida una garantía, por el cambio de ubicación o la reventa del mismo, en estos casos se recomienda utilizar los empaques originales por ser éstos los que mayor protección le pueden brindar a su equipo.

Servicio y Soporte Profesional

Su equipo requiere periódicamente de un servicio de mantenimiento preventivo, para lo cual se recomienda ampliamente acudir al centro de servicio Lanix más cercano o a su distribuidor de cómputo autorizado. Este servicio es especialmente necesario cuando hay polvo y humedad en el ambiente normal de trabajo. En el centro de servicio Lanix más cercano o con su distribuidor de cómputo autorizado, recibirá la última información acerca de los aspectos técnicos de su computadora así como las partes y refacciones necesarias para darle respuesta inmediata a sus requerimientos de soporte.

Normalmente ellos le ofrecen planes de mantenimiento preventivo y correctivo, además de ser el conducto para soportar la garantía que la fábrica extiende para sus productos.

Centros Autorizados de Servicio

En el centro de servicio Lanix más cercano o con su distribuidor de cómputo autorizado, recibirá la última información acerca de los aspectos técnicos de su computadora así como las partes y refacciones necesarias para darle respuesta inmediata a sus requerimientos de soporte. Normalmente ellos le ofrecen planes de mantenimiento preventivo y correctivo, además de ser el conducto para soportar la garantía que la fábrica extiende para sus productos.

CENTRO MAESTRO DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN

Lanix Hermosillo
Carretera a Nogales Km. 8.5
Col. San Luis Hermosillo, Son. C.P. 83160
Tel.: (662) 1090807
Correo: germand@lanix.com

CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIOS (CAS) EN LA REPÚBLICA

CAS Guadalajara, Jalisco.
FORTICUS TECH
Erin 1817
Col. Chapultepec Country C.P. 44620
Tel: (33) 2696 - 6414

CAS Nezahualcóyotl, Ciudad de México.
SISTEMAS MATRIX
Av. Adolfo López Mateos #509
Col. Aurora 1er sección (Benito Juárez), C.P. 57000
Tel: (55) 6586-9492

CAS Cd. El Marques, Querétaro.
TCI INSTALACIONES QUERETARO
Ave. Santa Rosa de Viterbo 13 Bodega 1
Parque Industrial El Marques, C.P. 76240
Tel: (442) 221 - 5517

CAS Chihuahua, Chihuahua.
TEAM IT
Antonio de Montes #7313 esquina con Guatemala
Col. Panamericana, C.P. 31210
Tel: (614) 112-1991

CAS Puebla, Puebla.
ABACO COMPUTADORAS
Av. Reforma 3104
Col. Amor, C.P. 72140
Tel: (222) 699-6141

CAS Morelia, Michoacán.
INTED MORELIA
Juan José de Lejarza #350
Col. Centro, C.P. 58000
Tel: (443) 313-6307

CAS Culiacán, Sinaloa.
RESCATE PC
Rodolfo G. Robles #232
Col. Centro, C.P. 80000
Tel: (667) 716-1718

CAS San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
SERVICIOS TECNO MONTERREY
Calle Teotihuacán 608
Col. Balcones de Anáhuac, C.P. 66422
Tel: (81) 2531-5022

CAS Oaxaca, Oaxaca.
QTECHONOLOGIES SERVICES
Amapolas 819-B
Col. Reforma, C.P. 68050
Tel: (951) 132-6722

CAS Obregón, Sonora.
ONLY PRINTERS
Calle Puebla Sur #333
Col. Centro, C.P. 85000
Tel: (644) 414-7088

CAS Villahermosa, Tabasco.
TECNOMART
Barcazas #123, Sabancuy y Río Nuevo
Col. Fracc. Jose Colomo, C.P. 86100
Tel: (993) 351-6740

CAS Xalapa, Veracruz.
COMPUTACIÓN PERSONAL (COMPER HOSPITAL)
Francisco Javier Clavijero #196, 20 de Noviembre
e Isausto Acosta
Col. Centro, C.P. 91000
Tel: (228) 815-5496

CAS Mérida, Yucatán.
TECNO MART (NEXT MID)
Avenida 50 #369B, entre 55 Y 53 F
Col. Fracc. Francisco De Montejo, C.P. 97203
Tel: (999) 195-2801

CAS Cd. Victoria, Tamaulipas.
NETWORK CONECTION
Ebanos #1908
Fraccionamiento Framboyanes, C.P. 87018
Tel: (834) 135-2198

Consulta nuestros Centros Autorizados de Servicio en tu localidad, en nuestro sitio web www.lanix.com o comunícate al 52 (662) 10 90 807. Información sujeta a cambios sin previo aviso.